Zařízení KC-A4 a KC-A6 obsahují pouze Wifi rozhraní, ale ne Ethernet LAN konektor.

Pokud zatím nebylo zařízení nakonfigurováno pro připojení na domácí Wifi síť, do minuty po zapnutí váš notebook nebo mobilní telefon najde signál WiFi sítě (AccessPoint) s názvem "název desky" + "ID". Kdyby se neobjevoval, zkuste vypnout a zase zapnout Wifi na notebooku nebo mobilu.

	hificat3 Connecte	ed			
6	hificat				
() 	hificat3_5	G			
((;	KC868_A64-4091519345D8 Open				
	Other people might be able to see info you send over this network				
	Connect automatically				
			_		
				Connect	
(î :	ChinaNet	-Xiyt		Connect	
(); 9	ChinaNet spy	-Xiyt		Connect	
(independent of the second sec	ChinaNet spy vork & Inte	-Xiyt ernet setting	S	Connect	
Retv Netv	ChinaNet spy vork & Inte	-Xiyt ernet setting t Airplane mode	S ((ף) Mobile hotspot	Connect	

Nechte svůj počítač připojit se k tomuto AccessPointu, je to bez hesla a po připojení stačí v libovolném prohlížeči zadat adresu http://192.168.4.1, objeví se Vám přihlašovací stránka.

Pokud Wifi síť (např. KC868xxx) nevidíte, můžete "podržet" funkční tlačítko desky (ESP32 GPIO0) > 10 sekund, pak bude deska resetována na tovární nastavení, výchozí stav je vysílat jako AccessPoint.



Pokud již zařízení bylo dříve správně nakonfigurováno pro připojení k místní Wifi, tuto přihlašovací stránku najdete na takové IP adrese, kterou mu přidělil Váš Wifi router. Zde je ukázka přihlášení pomocí ethernetové IP adresy 192.168.1.200

V případě, že nedokážete zjistit, jakou má zařízení skutečnou adresu, jsou k dispozici softwarové skenery IP adres.

Výchozí přihlašovací uživatelské jméno a heslo jsou "admin" "admin"

S Network X	+					
← → C ▲ Not secure 192.168.1.200/network_setting.html						
KINCONY	≡ Index					
Index						
Input	LAN					
	mode	static 🗸				
Output	ip	static				
Monitor		uncp				
Schedule	netmask	255.255.255.0				
Network	gateway	192.168.1.1				
Protocol >	dns1	8.8.8.8				
System	dns2	8.8.4.4				
	WIFI					
Copyright © KinCony Smart	enable					
	enable					
	mode	STA 🗸				
	wifi ssid	KinCony				
	wifi password	12345678				
	Save					

Jedna z položek menu je určená pro konfiguraci sítě ethernet a WiFi.

Pokud nastavíte Wifi do režimu AccessPointu (AP), zařízení jako mobily, tablety nebo notebooky se budou moci propojit s Kincony zařízením přímo bez nutnosti používat Wifi router.

WIFI	
enable	
mode	STA 🗸
wifi ssid	AP STA
wifi password	12345678
Save	

Pokud nastavíte Wifi do režimu Station (STA mode), můžete také kromě Wifi používat Ethernet. Zařízení se pokusí v první řadě využívat propojení kabelem. Bude-li kabel odpojen nebo není tento konektor k dispozici, zařízení se automaticky připojí k místní Wifi síti na základě zadaných přihlašovacích údajů.

Index	IQTT enable				
Output RF & IR >	broker address 🕥		broker port broker password		
Monitor H	ITTP Server	URL ¥	request secret		
Protocol v T General	CP Server				
Tuya	protocol CP Client enable protocol	String V String V	local port		
U	remote address IDP Server enable	eg:192.168.1.100	remote port		
U	protocol IDP Client enable protocol	String V String V	local port		
R	remote address S232 enable protocol	eg:192.168.1.100	remote port		
	baud stop bit Save	115200 1bit 🗸	data bit parity	8bit none	~

RS485

enable					
protocol	MODBUS-RTU	~	local addr	1	
baud	115200		data bit	8bit	~
stop bit	1bit	~	parity	none	~

Na této webové stránce "Protocol"lze zanput a nastavit různá komunikační možnosti zařízení. Victron GX zařízení s doplňkem Node-Red mohou s Kincony komunikovat nejčastěji pomocí protokolů HTTP a nebo MQTT. Detailní popisy protokolů a jejich příklady použití najdete v další příručce.